



#### DESCRIPTION

Les capots de protection permettent de couvrir les boutons d'urgence et de les protéger contre des déclenchements non autorisés, réduisant ainsi le nombre de signalisations fausses. Dès l'ouverture du couvercle, l'alarme est déclenchée et le boutons d'urgence ou un autre équipement commutable peuvent être actionnés.

Les capots de protection sont fournis avec un insert vert et rouge, de sorte qu'un seul modèle de boutons d'urgence doit être utilisé avec les inserts verts ou rouges. L'insert vert est destiné aux portes de secours et l'insert rouge aux portes coupe-feu. Par ailleurs, les capots de protection sont équipés d'une indication led et d'un buzzer à volume réglable. Le modèle est étanche aux projections d'eau selon IP65.

#### CARACTÉRISTIQUES


- Déclenchement de l'alarme dès l'ouverture du couvercle
- Modèle unique pour versions rouge et verte du détecteur manuel
- Avec texte en 13 langues
- Montage en applique ou montage semi-encasté
- Avec indication led
- Avec buzzer à volume réglable
- Fabriqué en polycarbonate transparent résistant aux impacts
- Facile à installer
- Livré avec matériaux de fixation
- Livré avec batterie
- IP65



## MODÈLES

PS2000

Capot de protection pour boutons d'urgence verts et rouges, avec texte en 13 langues



PP10

Goupille de désactivation pour PS2000 (10 pièces)

**Batterie pour PS2000**

Type CR123A (3V)